

INSTRUCTION DE MONTAGE GT 435





FIG. A



CONNEXIONS

1. Débrancher le pôle négatif de la batterie avant de commencer à effectuer toutes les connexions.
2. Installer le module à l'intérieur de l'habitacle de la voiture et le fixer à un point rigide. Eviter de le fixer avec colliers et en proximité des endroits sujets aux protections d'eau et à l'humidité.
3. Raccorder le fil ROUGE au positif d'alimentation de la lampe de courtoisie.
4. Raccorder le fil MARRON à une point de masse présent sur la voiture.
5. Raccorder le fil ROSE (positif lorsque le système est branché) des alarmes GT.
6. Raccorder le fil VERT/NOIR au fil VERT/NOIR

OPERATION TEST

TEST DE FONCTIONNEMENT PERCUTEUR ELECTRONIQUE ANTI-REMORQUAGE

Pour augmenter la sensibilité de la protection à ultrasons tourner le vis de réglage pour la sensibilité en sense horaire, REMARQUE: cette opération est importante pour un bon fonctionnement de l'alarme. Un réglage trop sensible des ultrasons n'est pas conseillé pour éviter de fausses alertes. Pour vérifier cela, à alarme branchée, frapper avec la main sur le pare-brise et sur la lunette: l'alarme ne doit pas entrer en fonction.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Tension d'alimentation: 9 VDC \pm 15 VDC.
- Courant consommé (alarme branchée): < 5,5 mA @ 12 VDC.
- Température de fonctionnement: de -40° C à +85° C

N.B. Le constructeur, pur améliorer le dispositif, se réserve le droit de le modifier en circonstance, lieu et temps convenables. Le constructeur décline toute responsabilité concernant d'éventuelles anomalies ou dégâts provoqués à l'alarme ou à l'installation électrique du véhicule suite à une mauvaise installation ou au dépassement des caractéristiques techniques indiquées, des composants électriques, électriques et plastiques. Aucun dédommagement ne sera payé en cas d'un mauvais usage de l'alarme. Le produit est couvert par une garantie de 12 mois à partir de la date de l'installation.